



Kontrollblätter für die regelmäßige Überprüfung von Leitern, Fahrgerüsten und Steigleitern.

Nach BetrSichV und der DGUV Information 208-016.

Zum kostenfreien Download unter <http://www.euroline-leitern.de/downloads>



Bedienungsanleitung

gemäß DIN EN 131-3 sind produktspezifische Bedienungsanleitungen anzubringen:

Anleitung A:

Für Leitern Typen
10101, 10102, 201,
20177, 202, 207,
301, 30122, 302,
303, 306, 307,
312, 328, 329,
30174, 30176,
30182, 30183,
30266, 30277,
30766, 30777,
30778

für Zubehör Typen
4991001-4991007,
4993401-4993407

Anleitung B:

Für Leitern Typen
10501, 10502, 10504,
10577, 115, 12506,
205, 20577, 20578,
22577, 22578,
22677, 305, 30573,
30576, 30577,
30578, 30581,
315, 32577, 32677,
32777, 32778, 333,
334, 335, 336, 618,
619, 620

für Zubehör Typen
1990104-1990105

Anleitung C:

Für Leitern Typen
304, 316, 31621,
31631, 317
für Zubehör Typen
3160008, 3160011

Inventar und Prüfaufkleber

Zur schnellen
Kennzeichnung
von Leitern und
Gerüsten

Art.-Nr. 9999995
1 VPE = 20 Stück

Prüfplakette

Für Ihre späteren,
wiederkehrenden
Prüfungen verwen-
den Sie bitte diese
Prüfplakette

Art.-Nr. 9999999
1 VPE = 15 Stück

Art.-Nr. 9999996
1 VPE = 20 Stück

Art.-Nr. 9999997
1 VPE = 20 Stück

Art.-Nr. 9999998
1 VPE = 20 Stück